

## Raindrop Fountain

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product.

If you have any issues with this item, DO NOT return the unit to place of purchase.

Please visit our web site [www.angelodecor.com](http://www.angelodecor.com) for assistance and warranty information.

AD92003



Arrange all pieces in your workspace.



Pass the power cord down the cord pipe in the bowl.



Carefully rest the bowl on its side. Feed the pump cord down the pedestal and out the base.



Align the pump cord with the groove at the base of the pedestal.



Carefully lower the bowl on to the pedestal. Align the grooves, then twist and lock the bowl to the pedestal.



The pump is preset to full strength. If splash is a concern, adjust as needed.



Install the cord pipe cover by aligning the cord then fitting it over the pipe.



Attach the included tubing to the top feature.



Connect the tubing from the top to the pump.



Gently lower the top in place.

Align the grooves and twist to lock in place.

Be careful not to kink the tubing or pinch the cord in the locking ring.

The final assembly should look like this



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

**The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.**

**Product must be properly stored for winter.**

## Fontaine Goutte de pluie

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit.

Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat.

Veuillez visiter notre site Web [www.angelodecor.com](http://www.angelodecor.com) pour l'information d'aide et de garantie.

AD92003



Arrangez tous les morceaux dans votre zone de travail.



Passez le cordon de secteur en bas de la pipe de corde dans la cuvette.



Reposez soigneusement la cuvette de son côté. Alimentez la corde de pompe en bas du piédestal et dehors de la base.



Alignez la corde de pompe avec la cannelure à la base du piédestal.



Abaissez soigneusement la cuvette dessus au piédestal. Alignez les cannelures, puis tordez et fermez à clef la cuvette au piédestal.



La pompe est pré réglée à la pleine force. Si l'éclaboussure est un souci, ajustez comme nécessaire.



Installez la couverture de pipe de corde en alignant la corde l'adaptant alors au-dessus de la pipe.



Attachez la tuyauterie incluse au dessus.



Reliez le tube à partir du dessus à la pompe.



Abaissez doucement le dessus en place.

Alignez les cannelures et tordez pour fermer à clef en place.

Faites attention à ne pas nouer la tuyauterie ou à ne pas pincer la corde dans l'anneau de fermeture.

L'assemblée finale devrait ressembler à ceci



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe. Le produit doit être entreposé adéquatement durant l'hiver.