We hope you will find these instructions helpful in setting up your product.

If you have any issues with this item, DO NOT return the unit to place of purchase.

Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.





Carefully unpack and arrange all parts.



Pass the tubing in to the fountain. Lower the top in place.



Locate the tubing from inside the fountain and attach it to the pump.



Locate the light cable inside the fountain.



Securely attach the light cord to the transformer.



Align the cords and install the pump access door.





Install the cover plate as shown above left.

Add decorative rocks as desired.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout. This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Fontaine crique Sicamous

AD97723

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat. Veuillez visiter notre site Web **www.angelodecor.com** pour l'information d'aide et de garantie.





Déballez soigneusement et organiser toutes les pièces.



Passer le tube dans la fontaine. Abaissez la partie supérieure en place.



Trouver le tube à l'intérieur de la fontaine et l'attacher à la pompe.



Trouver le câble de lumière à l'intérieur de la fontaine.



Fixer solidement le cordon de lumière au transformateur.



Alignez les cordons et installer la porte d'accès de la pompe.





Installez le couvercle comme indiqué ci-dessus à gauche. Ajouter roches décoratives comme vous le souhaitez.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales. Imprimé en Chine