

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT** return the unit to place of purchase. Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Pass the cord from the pump down the cord pipe and retrieve it at the base.



Install the foam ring as shown above. This optional accessory helps alter sound and reduce splashing.



Pass the light cable down the cord pipe and retrieve it at the base.



Install the cord pipe cover over the pipe and cords. This accessory helps eliminate the potential for water loss during operation.



Locate the tubing and attach it to the pump. Water flow can be adjusted using the dial located on the front of the pump.



Place the pump inside of the fountain. Lower the plate on to the fountain reservoir.



Retrieve any excess cord from the pump and light at the base of the unit. Align those cords with the groove at the base.



Attach the cable from the light to the transformer.



The included shims can be used to level the fountain as needed.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.



Déballiez et arrangez soigneusement toutes les pièces.



Faites passer le cordon de la pompe dans le tuyau du cordon et récupérez-le à la base.



Installez l'anneau en mousse comme illustré ci-dessus. Cet accessoire en option aide à modifier le son et à réduire les éclaboussures.



Faites passer le câble de la lumière dans le tuyau du cordon et récupérez-le à la base.



Installez le couvercle du tuyau de cordon sur le tuyau et les cordes. Cet accessoire aide à éliminer le potentiel de perte d'eau pendant le fonctionnement.



Trouvez le tube et attachez-le à la pompe. Le débit d'eau peut être réglé à l'aide du cadran situé à l'avant de la pompe.



Placez la pompe à l'intérieur de la fontaine. Abaissez la plaque sur le réservoir de la fontaine.



Récupérez tout surplus de cordon de la pompe et de la lumière à la base de l'unité. Alignez ces cordons avec la rainure à la base.



Fixez le câble de la lumière au transformateur.



Les cales incluses peuvent être utilisées pour niveler la fontaine au besoin.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersée à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.