

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT return the unit to place of purchase.** Please visit our web site [www.angelodecor.com](http://www.angelodecor.com) for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.



Retrieve the light connection and cord from inside the fountain. Attach the cord to the power supply using the threaded connection.



Locate the tubing and attach it to the pump as shown above.



With the tubing attached, place the pump inside the access hole at the back of the fountain. Water flow can be adjusted as needed with the dial at the front of the pump.



Align the cords from the pump and lights with the cord groove and slide the pump access door in place. **The light connection should remain outside the fountain.**



Place the included rocks over the water output as shown above; they will help to diffuse the water flow across the feature of the fountain.



The included shims can be used to level the fountain as needed.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

**The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.**

**This product must be dried and stored during freezing temperatures.**

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web [www.angelodecor.com](http://www.angelodecor.com) pour l'information d'aide et de garantie.



Déballez et disposez soigneusement toutes les pièces.



Récupérez la connexion de la lumière et le cordon à l'intérieur de la fontaine. Fixez le cordon à l'alimentation électrique à l'aide de la connexion filetée.



Trouvez le tube et fixez-le à la pompe comme indiqué ci-dessus.



Une fois le tube fixé, placez la pompe à l'intérieur du trou d'accès à l'arrière de la fontaine. Le débit d'eau peut être ajusté selon les besoins grâce au cadran situé à l'avant de la pompe.



Alignez les cordons de la pompe et des lumières avec la rainure du cordon et faites glisser la porte d'accès à la pompe en place.

**Le raccordement de la lumière doit rester à l'extérieur de la fontaine.**



Placez les roches incluses sur la sortie d'eau comme indiqué ci-dessus ; ils aideront à diffuser le débit d'eau sur la face de la fontaine.



Les cales incluses peuvent être utilisées pour niveler la fontaine selon les besoins.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

**La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.**

**Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.**