Seneca Falls Tabletop Fountain AD96053W

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT return the unit to place of purchase**. Please visit our web site **www.angelodecor.com** for assistance and warranty information.

Carefully unpack and arrange all parts.

Locate the pre-installed tubing and attach it to the pump.
Flow can be adjusted using the control dial on the front of the pump.

Securely attach the cables from the light connections to the pump.

Attach the power cord the transformer as shown above.

Place the pump inside the fountain.
Align the pump access door and slide in place.

Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

ANGELO DÉCOR™ INTERNATIONAL

Printed in China

Fontaine de table chutes Seneca AD96053W

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat.** Veuillez visiter notre site Web **www.angelodecor.com** pour l'information d'aide et de garantie.

Déballez soigneusement et rangez toutes les pièces.

Trouvez le tuyau préinstallé et fixez-le à la pompe. Le débit peut être ajusté à l'aide du cadran de commande situé à l'avant de la pompe.

Fixez solidement les câbles des connexions d'éclairage à la pompe.

Fixez le cordon d'alimentation au transformateur comme indiqué ci-dessus.

Placez la pompe à l'intérieur de la fontaine. Alignez la porte d'accès à la pompe et glissez-la en place.

Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.

Imprimé en Chine